

# **Návod pro montáž, obsluhu a údržbu zahradního krbu**

Výrobce:

**Společnost ABX, s r. o.**

**Žitná ul. 1091/3**

**408 01 Rumburk**

**Česká republika**

tel. +420 412 332 523

+420 412 333 614

fax. +420 412 333 521

e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz)

[http:// www.abx.cz](http://www.abx.cz)

## **VŠEOBECNĚ :**

Zahradní krb je určen pouze pro venkovní prostředí. Základní funkce krbu je grilování a rožnění , s nadstandardním příslušenstvím – udírnou , také k uzení a pečení potravin.

Krb nesmí obsluhovat děti a při provozu a instalaci je nutno dodržovat následující pokyny.

## **POPIS ZAHRADNÍHO KRBU :**

Zahradní krb je vyroben z ocelového plechu opatřeného silikonovým lakem odolávající vysokým teplotám. Topeniště je vyloženo žáruvzdornými cihlami a litinovým roštem. Pod litinovým roštem je popelníková komora s popelníkem. Zvláště exponované díly jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Nadstavba topeniště je z vnější strany opatřena nerezovým plechem.

**UPOZORNĚNÍ :** Dojde-li časem ke změně barvy nerezových dílů – nejedná se o závadu.

## **KOMPLETNÍ DODÁVKA OBSAHUJE :**

1. Zahradní krb
2. Odkapávací vaničku z nerezavějící oceli
3. Pákový mechanismus s grilovací mřížkou z nerezavějící oceli
4. Grilovací jehlu s univerzálním koncem
5. Manipulační tyč
6. Návod pro montáž, obsluhu a údržbu.
7. Záruční list.

## **NA PŘÁNÍ SE DODÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :**

1. Udírna z nerezavějící oceli pro uzení a pečení potravin

## **BALENÍ ZAHRADNÍHO KRBU :**

Zahradní krb je rozdělen a připevněn na transportní dřevěné podlážce a chráněn polyetylenovou folií .

Z hlediska odpadu je možná likvidace obalu :

1. dřevěnou podlážku rozebrat a spálit
2. pásku a PVC folii dát do tříděného odpadu

## **LIKVIDACE ZAHRADNÍHO KRBU :**

V případě likvidace zahradního krbu se nekovové díly předají do komunálního odpadu.

Plechový korpus spolu s litinovými díly je možné odevzdat do sběrný kovových odpadů.

## **SERVIS ZAHRADNÍHO KRBU :**

Servis provádí provozovna společnosti ABX ve Varnsdorfu:

Adresa:

ABX, společnost s r.o.

408 01 Rumburk, Plynární 1518/12

tel. 412 372 147

fax 412 375 113

e-mail: reklamace@abx.cz

Na téže adrese lze získat technické informace související s instalací a provozem, je zde též možno objednat náhradní díly.

## **POKYNY PRO SESTAVENÍ ZAHR. KRBU A JEHO PŘEMÍSTĚOVÁNÍ :**

1. Zahr.krb sestavit dle přílohy č 1 . Zahr. krb lze libovolně přemísťovat , vždy však na zpevněné a dostatečně rovné ploše. Přemísťování se provádí pomocí manipulační tyče, která se zasouvá do držáku nad popelníkem a otočením do krajní polohy se zajistí. Mírným naklopením zahr. krbu o cca.10 cm na záda se těžiště přesune na zadní kolečka a lze s krbem popojíždět.

### **UPOZORNĚNÍ :**

Manipulaci s krbem lze provádět jen tehdy, pokud je krb vychladlý a je sundané nerezové příslušenství. Manipulovat s krbem nesmí děti.

2. Při instalaci zahr. krbu je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých hmot o stupni hořlavosti B , C1 a C2 ( dřevo, dřevotříska, heraklit atd. ). Též min.vzdálenost od lehce hořlavých hmot o stupni hořlavosti C3 ( polystyren , skelný laminát , sololit apod. ). Nutno se řídit požárními předpisy.

## **POKYNY PRO OBSLUHU :**

### **1. Provozování**

Zahradní krb se smí provozovat pouze v souladu s tímto návodem. Nesmí jej obsluhovat děti. Topit se může pouze určeným palivem.

### **2. První zátop**

Barva použitá na povrchovou úpravu se při prvním zátopu vypaluje. Důležité je po zatopení postupně dosáhnout plného výkonu krbu a takto topit alespoň jednu hodinu. Během této doby se nesmí krb použít pro svůj účel – grilování ,rožnění, uzení ani pečení. Během vypalování se nedotýkejte povrchu kamen, barva by se mohla poškodit.

### **3. Zátop a topení**

Při zátopu musí být rošt čistý. Položte na něj zmačkaný papír, dřevěné hobliny nebo třísky a několik menších polen. Povytáhněte popelník a papír zapalte. K zátopu se nesmí použít tekutých hořlavin typu benzin atd. Po rozhoření popelník zasuňte, regulaci hoření lze provádět povytažením popelníku max o 1 cm. Největší doporučená výška paliva v ohništi nepřesahuje 100 mm.

Vždy je nutno dbát zvýšené opatrnosti při přikládání.

### **4. Čištění :**

Povrch se čistí až při vychladnutí krbu suchým hadrem nebo běžnými saponáty. Rošt je třeba udržovat průchodný. Popelník nenechte přeplňovat.

### **5. Palivo :**

Palivové dřevo, dřevěné brikety a dřevěné uhlí. Vlhkost spalovaného dřeva by měla být nižší než 18 %. Získá ji dřevo skladované alespoň 2 roky ve větraném přístřešku. Při topení briketami je nutno brikety skladovat v suchém prostředí, jinak se znehodnotí a rozpadnou.

### **6. Základní funkce zahradního krbu :**

#### **A. GRILOVÁNÍ NA JEHLE**

Grilované potraviny se napíchnou na jehlu a otáčením jehly dochází k postupnému grilování. Pod jehlu je nutno nasadit odkapávací vaničku.

Otáčení jehly lze zajistit motorkem určeným pro venkovní grilování, nejvýhodněji s pohonem na baterie. V případě jiného zdroje je třeba vždy dodržet bezpečnostní předpisy pro použití a zapojení.

## **B. ROŽNĚNÍ**

Rožnění se provádí na nerezové mřížce, kterou ustavíme pomocí pákového mechanismu do potřebné polohy , tj. výšky nad topeniště.

Tato mřížka spolu s držákem je odnímatelná a je třeba po ukončení rožnění ji očistit běžnými mycími prostředky.

## **C. OPÉKÁNÍ**

V horní části zahr. krbu je nosník pro možné zavěšení potravin určených k opékání. Přístup k tomuto nosníku je po otevření dvířek komínku. Při opékání je nutno mít vždy dvířka zavřeny a otevírat je pouze pro průběžnou kontrolu.

## **D. UZENÍ A PEČENÍ**

Nadstandardní výbavu krbu tvoří udírna, kterou lze zakoupit jako zvláštní příslušenství. Tato udírna je zhotovena v nerezavějícím provedení a montuje se do horní části krbu – komínku ( po vyjmutí nosníku uvedeného v bodě „C“).

Udírna je opatřena vlastním teploměrem a umožňuje uzení potravin za tepla a pečení.


## **DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ :**

1. Zahradní krb je konstruován pro krátkodobý provoz viz definice v normě ČSN EN1860-1 , 1860-2 , 1860-4.
2. Uživatel nesmí provádět konstrukční úpravy !
3. Uživatel musí používat pouze náhradní díly stanovené výrobcem!

Ve Varnsdorfu květen 2007

Ing. Roman Oujezký

# PŘÍLOHA Č.1 – POPIS ZAHRADNÍHO KRBU A JEHO SESTAVENÍ



\* SPOJOVACÍ MATERIÁL = 4xPODLOŽKA  $\varnothing 6,4$  + 4x MATICE M6  
 HMTNOST KRBU BEZ OBALU : cca 230 kg